

## 2.6 Назначение кнопок пульта дистанционного управления (ПДУ)

В данном разделе описано назначение кнопок пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления представлен в двух вариантах:

- Пульт для управления медиацентром, рисунок 5;
- Универсальный пульт для управления медиацентром и телевизором, рисунок 6.




















### 2.6.1 Дистанционный пульт для управления медиацентром









Рисунок 5 – Инфракрасный пульт дистанционного управления

Таблица 6 – Назначение кнопок пульта дистанционного управления

Кнопки		Действие
On/Off		Включение/режим ожидания. Включает приставку NV-100 или переводит в режим ожидания (Stand by).
MUTE		Выключение/включение звука.
Цифровая клавиатура		Используется для навигации по каналам, ввода цифр, букв и символов.
AUDIO		Переключение аудиодорожки.
SUBT		Переключение субтитров.

Громкость		Регулировка громкости, в режиме ZOOM регулировка размера изображения.
CH		Последовательное переключение каналов. В приложении «Интернет радио» добавление/удаления радиостанции в/из избранное.
HOME		Возврат в главное меню.
Кнопки навигации		Кнопки «вверх», «вниз», «вправо», «влево» предназначены для выбора элементов меню. При воспроизведении видео и музыки кнопки «вправо», «влево» используются для перехода на нужный эпизод. Кнопка «ОК» - для выбора или подтверждения опции.
MENU		Выбор действия в подменю «media player». Установка города по умолчанию в приложении «Погода».
RETURN		Возврат на уровень назад. Функция кнопки «stop» в режиме просмотра.
ROT		Обновление списка сетевых ресурсов. В меню «Медиаплеер»: запуск сетевых ресурсов вручную.
REC		Запись телепрограммы в разделах «IP-TV», «HD-TV»
Управление воспроизведением:		Кнопки для управления воспроизведением:
PAUSE		пауза;
REW		перемотка назад;
FWD		перемотка вперед;
PREV		предыдущий эпизод;
NEXT		следующий эпизод.
ZOOM		Включение функции ZOOM (увеличение/уменьшение окна, перемещение окна). Переключение в полноэкранный режим в приложении «YouTube».
i		Информация о проигрываемом файле.
Функциональные кнопки		Функционал кнопок устанавливается в зависимости от раздела меню.
DEL		При наборе текста удаляет символы.
F		Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню. При наборе текста: переключение клавиатуры.
PIP		В меню «HD-TV» используется для просмотра информации о потоке.

AUDIO		Переключение аудиодорожки.
SUBT		Переключение субтитров.
CH		Последовательное переключение каналов. В приложении «Интернет радио» добавление/удаления радиостанции в/из избранное.
Управление воспроизведением:		Кнопки для управления воспроизведением:
PAUSE		пауза;
REW		перемотка назад;
FWD		перемотка вперед;
STOP		стоп.
DEL		При наборе текста удаляет символы.
F		Функционал кнопки устанавливается в зависимости от раздела меню. При наборе текста: переключение клавиатуры.

## 2.7 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Медиацентр;
- Адаптер питания на 220/5 В;
- Инфракрасный пульт дистанционного управления;
- Элементы питания для пульта ДУ - 2 шт;
- Кабель HDMI (опционально);
- A/V кабель Mini jack – 3 RCA (опционально);
- Кабель Ethernet категории 5e (опционально);
- Инструкция по установке и подключению.